














[illegible]

<h2>Legenda distribuzione aria</h2>	
	Condizionatore di mandata aria isolata
	Condizionatore di ripresa aria isolata
	Condizionatore di presa aria esterna isolata
	Condizionatore di espulsione aria isolata
	Diffusori di mandata a soffitto
	Diffusori di mandata a soffitto
	Diffusore di mandata a parete
	Diffusore di ripresa a parete
	Valvola di regolazione a soffitto
	Griglia di transito per il passaggio dell'aria
	Trasfondo a soffito (paccotto 2 cm. da pavimento)
	Sensore di temperatura RTI (d)
	Estrattore
	Sensazione